A2U220-601106

空气管路
发动机油管路
发动机水供应管路
废气调节器水供油管路

发动机油供给
位于发动机燃料泵侧，来自机油阀块

发动机低水位旁通
A2U913-694052

节流口
A2U220-294003

冷却剂损失
A2U913-694007

引擎水供应

冷却剂损失试验
A2U130-694057

发动机冷却剂节温器
(2个关闭) 103度－
A2U900－694090

废气过热节温器
（数量：2个关闭）
设置于70度于水中
A2U936-694046

废气调节器
低水位熄火
AFP1006-4

废气调节器
低水位熄火
AFP1006-4

引擎油返回
至机油箱

先导开/关
A2U913-694052

安全关闭引擎

熄火缸
A2U220-221043
熄火缸总成
A2U220-220037

油压表
64119919
3通直连熄火缸

3通充气阀
A2U936-694048

溢流阀
150 PSI
A2U900-694062

阀
A2U900-694074

调速器
A2U936-694025
设置于 125 PSI

止回阀
016-63012

阀
500400

空压机直连发动机总成
（12.5cfm）
产品号 － A2U220-610011

止回阀
A2U913-694056

引擎空气过滤器

一般空气和
燃料供应

水槽和润滑器
A2U921-692002

液压加油泵
A2U900-511054

球阀
500400

空气压力表100202

开-关阀
AFP1006-5

喇叭
016-63028

喇叭
912-63008

减压阀
41-55 千帕(6-8 PSI)
A2U900-694059

溢流阀
A2U936-694027
69千帕 (10PSI)

驾驶座位
油缸

座位阀
W2MWM397F

阀块 A2U921-285002

减压阀
28-35千帕（4-5 PSI)
A2U900-694059

止回阀
A2U900-694015

减压阀
28-35 千帕(4-5 PSI)

压力表
A2U900-472047

压力表
A2U900-472047

油箱呼吸器
A2U220-592056

溢流阀
A2U936-694027
55千帕(8PSI)

废气调节器

水关闭阀
L981500561

废气调节器
补充水箱

液压油库

辅助空气功能

门连锁阀
A2U900-694075

至驻车制动
倾卸阀

驻车制动
制动/释放
指示灯
A2U936-690011

驻车制动
先导阀
A2U900-694064

空挡启动
AFP1007-12
连锁装置
A2U913-696007

启动阀
AFP1009-3

安全启动阀
A2U913-694052
位于启动主阀附近

'Y' 型滤网

启动主阀
A2U921-694008

启动马达组合
产品号 －
A2U220-670033

由发动机油底壳供油
位于发动机涡轮增压器侧
（油底吸油管）
A2U913-244058

止回阀
918-2978402

止回阀
918-2978402

启动泵/缸体
特型 A2U913-651005

启动系统

空气管线
引擎油管路
引擎水供应

0	EN 7930	06-01-03	
1	EN 8458	16/10/03	
2	EN 8458	20/10/03	
3	EN 8574	10/05/04	
4	EN 8574	04/11/04	
5	EN 8574	24/08/05	
6	EN 8607	20/09/05	

??	???	??	??	?? ??

SANDVIK Voest Alpine 采矿和隧道工程股份有限公司 ABN 38 070 973 330

????????????Voest Alpine?????
???????????,???????????
????????????,???????????
?????????????
A.B.N. 38 070 973 330

??:	D. C.	?? O.N.O.	
??:	06-01-03	?? ±	??– ED10 LHD
??:		?? ±	
??:	24-08-05	?? ±	
??:			?? A2U220-601106
??????.????,???.			? 1 / ??: 1

SIZE A1