



- 装配ED10LHD时，先导管路部分插放最小必须垂直面向下。
- 液压油箱必须从空气调节器加至35千帕。
- 确保风扇启动开关在液压回路设置到最大值。
- 调节节流阀流阻得到1900转/分钟的风扇转速。
- 当不使用铲斗阀的第四回路时，在所需端口之间连接软管。
- 主、辅助泵释放管线要分开和液压箱的排放端口用3通接头行是不能靠近。先控制卸回油管线应该和主制泵释放管路用3转向阀或排放端口任一任意。



| 序号               | 零件号                                                                                   | 说明                                                                                    | 材料                                                                                                                | 数量                         | 重量                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                  |  | <b>Voest Alpine</b><br>采矿和隧道工程股份有限公司<br><b>ABN 39 070 973 330</b>                     | 该图和所有信息是澳大利亚Voest Alpine采矿及隧道工程股份有限公司的资产，是保密的且不能公开及复制。借出该图必须按期归还，并不能以任何直接或间接的方式损害本公司的利益。<br>A.B.N. 39 070 973 330 |                            |                   |
| 制图:              | R.O.                                                                                  | 公差 0. N. 0.                                                                           | 图名- <b>HYDRAULIC SCHEM. STANDARD</b><br><b>ED10 LHD</b>                                                           | 编号<br><b>A2U220-501354</b> | SIZE<br><b>A1</b> |
| 日期:              | 09-09-05                                                                              | 小数 ±                                                                                  |                                                                                                                   |                            |                   |
| 校核:              | P. N.                                                                                 | 分数 ±                                                                                  |                                                                                                                   |                            |                   |
| 签名:              |                                                                                       | 角度 ±                                                                                  |                                                                                                                   |                            |                   |
| 日期:              | 09/09/05                                                                              |  |                                                                                                                   |                            |                   |
| 不要改变比例，如有疑问，请咨询。 |                                                                                       |                                                                                       | 页 1 / 1                                                                                                           | 比例: NTS                    |                   |